

PIKO SmartProgrammer-Connector PSP-C

Magyar használati anyag a PIKO 55831 SmartProgrammer-Connector kézikönyv alapján. Forrásdokumentum: 55831-90-7001.

Mire való?

A PSP-C a PIKO SmartProgrammer-Stick kiegészítője. Arra szolgál, hogy PIKO SmartDecoder XP dekódereket közvetlenül programozz, sínre vagy mozdonyba építés nélkül.

A dekódert a hozzá illő aljzatba kell tenni, majd a beállításokat a PIKO SmartProgrammer alkalmazásban lehet elvégezni.

Használat lépésről lépésre

1. Csatlakoztasd a zöld csatlakozóelemet a SmartProgrammer-Stick kábeléhez.
2. Válaszd ki a dekóderhez illő aljzatot a PSP-C panelen.
3. Tedd be a SmartDecoder XP dekódert. Ne erőltess, mert a tűskék sérülhetnek.
4. Indítsd el a PIKO SmartProgrammer alkalmazást.
5. Olvasd ki vagy írd be a kívánt dekóderbeállításokat.
6. A két LED-del az F0v és F0h funkciókimenet ellenőrizhető.

Fontos korlát

A PSP-C nem teljes dekóderteszter. Nincs rajta motorcsatlakozás, hangszóró és külön LED minden funkciókimenethez. A teljes dekóderműködés ellenőrzéséhez más tesztelés kell.

Támogatott dekódercsatlakozók

Típus	Kompatibilis interfészek
PluX	PluX16, PluX16 S, PluX16 F, PluX22, PluX22 S
Next18	Next18, Next18 S, Next18 F
NEM652	8 pólusú NEM652 csatlakozó PIKO SmartDecoder XP kivételhez

Mit jelez a két LED?

A két LED az F0v és F0h funkciókimenethez kapcsolódik. Ezekkel gyorsan ellenőrizheted, hogy a fő fényfunkciók kapcsolhatók-e.

Ez csak alap funkcióellenőrzés. A motor, a hang és a többi funkciókimenet vizsgálatához külön tesztelés kell.

Csomag tartalma

Darab	Tartalom
1	PIKO SmartProgrammer-Connector, cikkszám: 55831
1	Csatlakozódugó
1	Kézikönyv

Gyors ellenőrzőlista programozás előtt

1. A dekóder típusa egyezik a választott csatlakozóval.
2. A dekódert helyes irányban illesztetted be.
3. A SmartProgrammer-Stick csatlakozik a PSP-C-hez.
4. A PIKO SmartProgrammer alkalmazás felismeri az eszközt.
5. Írás előtt elmented vagy feljegyzed a jelenlegi beállításokat.

Csatlakozási áttekintés

Bal oldalon taláod a SmartProgrammer-Stick vagy a sín felőli kapcsolatot. Középen a PluX és Next18 aljzatok vannak. Jobb oldalon található a 8 pólusú NEM652 rész.

PSP-S or
Track



NEM652

PluX16
PluX16 S
PluX16 F
PluX22
PluX22 S
Next18
Next18 S
Next18 F

Forrás: PIKO Spielwaren GmbH, PIKO SmartProgrammer-Connector manual, dokumentumszám: 55831-90-7001.